



«МАРТЪ»
ГРУППА КОМПАНИЙ

**СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ ПОДАЧИ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
(НАСАДКА-СИРЕНА) «НС»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СМКП 82.00.00.00.000 РЭ

1. Назначение

Насадка-сирена предназначена для:

- звукового и/или светового оповещения о возникновении экстремальной ситуации ;
- локального освещения пространства;
- психофизического воздействия на правонарушителя.

Насадка применяется в составе ЭШУ АИР-107 «Скорпион ДК.111 моделей «Скорпион-500-А» ДК.111, «Скорпион-350-А» ДК.111, «Скорпион-250-А» ДК.111, автономное использование насадки (вне состава ЭШУ) не предусмотрено.

Питание насадки осуществляется от встроенного аккумулятора ЭШУ АИР-107 «Скорпион».

Насадка имеет три типа конструктивного исполнения в соответствии с таблицей 1.

Тип исполнения	Совместимость с моделью ЭШУ
Тип 00	Исполнения 350, 500
Тип 01	Исполнения 350, 500
Тип 02	Исполнения 250

Исполнения 01 и 02 имеют встроенный элемент подсветки, обеспечивающий локальное освещение; этот же элемент может быть использован в экстремальной ситуации для дезориентирования противника, что обеспечивает возможность более эффективного применения ЭШУ. Кроме того, элемент подсветки может быть использован для подачи световых сигналов и т.д.

2. Условия работы и хранения

Температура окружающего воздуха от минус 15°C до плюс 50°C.

Относительная влажность окружающего воздуха, не более 98% при плюс 25°C.

3. Технические характеристики

Габаритные размеры и масса насадок соответствуют таблице 2.

Тип исполн-я	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Рис.
Тип 01	$54,4 \pm 1$	$86,4 \pm 2$	$0,093 \pm 0,01$	
Тип 02	$54,3 \pm 1$	$71,2 \pm 1$	$0,086 \pm 0,01$	

Звуковое давление 70-120дБ

4. Установка насадки

ВНИМАНИЕ!!!

Установка / снятие насадки должна производиться только, когда механический блокиратор (предохранитель) кнопки «Пуск» ЭШУ находится в состоянии «заблокировано» (клавиша блокиратора должна быть смещена в сторону кнопки «Пуск» ЭШУ).

1. Отвернуть накидную гайку ЭШУ



2. Извлечь узел заряда в сборе



3. Установить насадку, зафиксировав ее на изделии при помощи накидной гайки аналогично фиксации узла заряда ЭШУ.



4. Проверить работоспособность насадки, в соответствии с разделом 5 настоящего РЭ.

5. Применение

- нажатия на клавишу - выключатель (позиция «|»).

Включение/ выключение элемента подсветки осуществляется нажатием на клавишу-выключатель (позиция «||»).

Позиция «0» клавиши-выключателя - все выключено.



6. Обслуживание

При появлении на поверхности насадки пыли, маслянной пленки, других следов загрязнения, следует протереть изделие сухой, мягкой тканью.

В случае сильного загрязнения допускается протирка насадки тканью, смоченной в спирте.

Особое внимание следует уделять защите изделия от попадания на него влаги. Для ее удаления необходимо протереть насадку мягкой тканью и просушить при комнатной температуре.

7. Гарантийное и сервисное обслуживания

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, применения и хранения, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок хранения - 2 года с момента поставки. Гарантийный срок эксплуатации насадки - 1 год с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. Гарантия не распространяется на изделия: имеющие внешние повреждения корпуса, следы попыток вскрытия корпуса.

Порядок приема изделий в ремонт:

Изделия привозятся или высылаются на предприятие - изготовитель по адресу:
125130, г. Москва, улица Клары Цеткин, 33, корпус 35, ООО «Март Групп»
Тел.: +7 (495) 115-62-78

Гарантийный талон №1

Дата поступления _____

Неисправность _____

Вид ремонта _____

Подпись ответственного лица _____

8. Свидетельство о премке

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Штамп ОТК

Начальник ОТК _____

Корявов Ю.А.

Руководитель предприятия _____

Столяревская Е.А.

